


10

606 Hondaスマートカードキーシステム装備車



607




608



609




610



611




612



621 YOP




631



## ECUの脱着

1. HDSでSCSショートモードのSCSショートを実行する。
2. センタ ガーニッシュ(A)、ダクト(B)を取外す。



3. ECUカブラ(C)、ステー(D)を取外す。
4. ECU(E)を取外す。
5. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

### 知識


- イモビライザ装着車は、もしECUを交換した場合は、HDSの取扱い説明書を参照し、イモビライザコードを書き換えること。
- 取付け後、アイドリングの学習を行う。(6-288頁参照)




このパネルを取り外すと金属の箱が見えます。  
それが、ECUです。私の場合はこれを探すのに  
一苦労しました。

# PGM-FI

(1/3)




# カプラ全体配置図




4

102




103



104




105




106




107




108




109




110




111




112




113



114




















115






# カプラ全体配置図







# シフト ロック システム (キー インタロック付)




102




103



104




105




106




107




108




109




110




111




112




113




114



115



116



117




118



119



120



121



122




123



124



- 1 : リヤドアカーテシライト装備車、  
ポケットライト装備車。
- 2 : リヤドアカーテシライト非装備車、  
ポケットライト非装備車。




55 サイドエアバッグ装備車




55 サイドエアバッグ装備車




56




57




57




58




58




59




60




61




61




62




62



63



63



65



65



## インストルメント パネル

### ドライバ インストルメント ロア カバーの脱着


**アドバイス**

- インストルメント パネルおよび取外す部品に傷を付けないように作業すること。
- パネルは表側からこじらないこと。
- マイナス ドライバなどを使う場合は、マイナス ドライバにテープなどを巻き付けて傷付きを防止すること。

1. チルト レバーでステアリング コラムを上げる。
2. スクリュ(A)を外す。ドライバ インストルメント ロア カバー(B)を手前に引き出してクリップ(C)、フック(D)を外し、取外す。

A(1)

C(3)



3. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

**知識**

- クリップの損傷を点検し、必要ならば交換すること。
- 浮きなどのないようクリップ、フックは確実にセットすること。

### ドライバ インストルメント アンダ カバーの脱着


**アドバイス**

- インストルメント パネルおよび取外す部品に傷を付けないように作業すること。
- マイナス ドライバなどを使う場合は、周囲に保護テープやウエスを使用する。また、マイナス ドライバにテープなどを巻き付けて傷付きを防止すること。

1. ドライバ インストルメント アンダ カバー(A)を取外す。

- 1. ドライバ インストルメント アンダ カバーの手前側を下げ、クリップ(B)を外す。
- 2. フット ライト カブラ(C)の接続を外し、フット ライト パルプ ソケット(D)を外す。
- 3. ドライバ インストルメント アンダ カバーをボディ側のピン(E)から引き抜く。

B(3)



2. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

**知識**

- クリップの損傷を点検し、必要ならば交換すること。
- カブラの接続は確実に行うこと。
- 浮きなどのないようクリップは確実にセットすること。